



ALBERT CLOCK Alarm

Benutzerhandbuch



Den Batteriefachdeckel mit dem Daumen nach unten schieben. Eine Batterie vorsichtig herausnehmen, den grünen Isolierstreifen entfernen und die Batterie wieder einsetzen. Die Uhr startet automatisch.

Drücken Sie zuerst diese Taste, um das Menü aufzurufen. Benutzen Sie dann diese Tasten, um Werte innerhalb der Menüpunkte zu ändern.


ODER

Drücken Sie diese Taste, um den Schwierigkeitsgrad direkt einzustellen


Drücken Sie diese Taste, um die Weckerfunktion direkt einzustellen.

Tipp: Durch Langes Halten von verlassen Sie das Menü


MENÜPUNKT 1: 12h- oder 24h-Zeitformat
Wechseln zwischen 12- und 24-Stunden-Zeit-Format





MENÜPUNKT 2 UND 3: ZEIT EINSTELLEN
Ändern Sie die Uhrzeit mit den Tasten + -
Zuerst die Stunden (blinkt)




Dann die Minuten (blinkt)




MENÜPUNKT 4: SCHWIERIGKEITSGRAD
Wählen Sie zwischen 6 verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Beispiel: Level 1 arbeitet mit Addition und Subtraktion, Level 6 mit Multiplikation und Division.
ALL = im Zufallsprinzip werden die Stufen 1-6 abwechselnd angezeigt




MENÜPUNKT 5: RECHENGESCHWINDIGKEIT
Wählen Sie zwischen 4 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Beispiel: in Stufe 1 ändert sich der Rechenterm 1 mal pro Minute. In Stufe 4 ändert sich der Term 4 mal pro Minute, also alle 15 Sekunden.




MENÜPUNKT 6: ZEICHEN FÜR DIVISION
Wählen Sie zwischen 2 verschiedenen Zeichen (: oder /)




MENÜPUNKT 7, 8 UND 9: WECKERFUNKTION
Stellen Sie die Uhrzeit für den Wecker.
Zuerst die Stunden ...



... dann die Minuten ...



... der Stern steht für "Weckerfunktion an" ...



... der Punkt steht für "Weckerfunktion aus".

zurück zum Menüpunkt 1